

M-190L Manuel d'utilisation RADIO-RÉVEIL LUMIÈRE



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION



Passage à l'heure d'été/hiver

Appuyez longuement sur la touche (8) pendant 3 secondes pour avancer d'une heure et passer ainsi à l'heure d'été. Le symbole « 🔅 » apparaît sur l'afficheur. Appuyez longuement sur la touche 🛗 pour reculer d'une heure. Le symbole « 👸 » disparaît

ÉCOUTE DE LA RADIO

- 1. Appuyez sur la touche **ON/OFF** (1) pour allumer la radio. La fréquence apparaît sur l'afficheur (5). Appuvez une nouvelle fois sur la touche **ON/OFF** pour
- 2. Sélectionnez la bande de fréquences MW ou FM à l'aide du commutateur de bande (15).
- 3. Sélectionnez une station à l'aide de la molette **◀ TUNING ▶** (16).
- 4. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette (7). 5. Pour une réception FM optimale, étirez l'antenne filaire (21). En mode de
- réception MW, orientez l'appareil.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

- 1. Connectez votre source auxiliaire (lecteur MP3 par exemple) à l'entrée auxiliaire
- 2. Mettez l'appareil en marche à l'aide de la touche **ON/OFF** et allumez l'appareil externe. Réglez le volume sur le niveau d'écoute souhaité à l'aide de la molette
- (7).
 3. Pour arrêter l'écoute de l'appareil externe, déconnectez-le de l'entrée **AUX** (17).

REGLAGE DU REVEIL

CR-2673 IB MUSE 001 REV0 - FR P65

ou @ (alarme 2). L'indication « AL 1 » ou AL 2 » apparaît sur l'afficheur en fonction de votre choix. Le champ des heures clignote sur l'afficheur (5). Utilisez les touches ◀ / ▶ (13/14) pour régler les heures. Si vous appuvez longuement

« * ou « * apparaît sur l'afficheur, pour vous signaler qu'il le mode de réveil est buzzer.

2. Pour sélectionner le mode de réveil (buzzer ou radio), utilisez les touches (9)

Appuyez une 2º fois : « 1 » / « 2 » réveil au son de la radio :

Appuyez une 3º fois : «) » / «) »réveil au son du buzzer :


Appuyez une 4º fois : désactivation de l'alarme

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre nouveau radio-réveil, veillez à ce que tous les éléments cités ci-dessous soient présents : Unité principale

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1. Touche **ON/OFF** (mise en marche/arrêt) Vue avant
- 2. Touche SNOOZE/DIMMER (répétition d'alarme/réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur)
- 3. Commutateur (réveil par la lumière / allumer/éteindre la lumière)
- 4. Lampe
- 5. Afficheur LCD
- 6. Commutateur de mode de réglage 🕝 / ① / ② / △ (horloge/alarme 1/alarme2/ verrouillage)
- 7. Molette (réglage du volume) Touche (réglage de la date)
- 9. Touche (réglage de l'alarme 1)
- 10. Touche 👸 (réglage de l'alarme 2)
- 11. Touche SLEEP (fonction sommeil) 12. Touche NAP (fonction sieste)
- 14. Touche ▶ (suivant)
- 15. Commutateur de bande MW/FM 16. Molette ◀ TUNING ▶
- (syntonisation)
- 17. Entrée auxiliaire AUX
- 18. Haut-parleur
- 19. Compartiment pour piles Cordon d'alimentation secteur
- 21. Antenne FM filaire



FR - 1

3. Une fois le réglage de l'heure d'alarme terminé, placez le commutateur de modes de réglage (6) sur la position (alarme 1) ou (alarme 2).

ARRÊT DE L'ALARME

L'alarme est programmée pour retentir pendant 59 minutes.

Lorsqu'une alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant (« 🍞 » ou « 🦙 » / « 🔞 » ou « 25 ») clignote sur l'afficheur.

1.Fonction SNOOZE (répétition d'alarme) : Appuyez sur la touche SNOOZE pour arrêter temporairement l'alarme. L'alarme s'enclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. Le symbole « 🐧 » ou « 🦙 » / « 🧐 » ou « 🦏 » clignote sur

2. Arrêt de l'alarme : Appuyez sur la touche ON/OFF (1) pour arrêter l'alarme qui s'enclenchera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole « 🔞 » ou « 1 » / « 2 » ou « 2 » reste affiché.

3. Désactivation de l'alarme : Appuyez deux fois sur la touche 🔞 ou 🔞 pour désactiver complètement l'alarme correspondante. Les symboles « 🄞 » / « 🧤 » ou « ② » / « 25 » disparaissent.

FONCTION SIESTE (mise en marche automatique)

Cette fonction vous permet de régler l'appareil pour qu'il se mette en marche automatiquement après une courte durée. Seul le buzzer peut être utilisé avec la fonction sieste.

1. Appuyez sur la touche NAP (12). L'indication « NAP » et la durée alors réglée pour la fonction sieste clignotent sur l'afficheur (5). Réglez la durée de votre choix à l'aide des touches ◀ / ▶ (13/14).

Remarques : Vous pouvez régler une durée allant jusqu'à 2 heures. (Le réglage par défaut est de 10 minutes.)

2. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 4 secondes, l'appareil revient en mode d'affichage de l'heure et l'indication « NAP » apparaît sur l'afficheur. 3. Lorsque l'alarme de la fonction sieste retentit, appuyez sur la touche NAP (12) pour l'arrêter. L'indication « NAP » disparaît.

4. Appuyez sur la touche NAP (12) pour afficher la durée restante avant que l'alarme ne retentisse.

5. Pour annuler la fonction sieste avant que l'alarme ne retentisse, appuyez sur la touche NAP (12). Réglez le temps de la fonction sieste sur « 00 » à l'aide des l'indication « NAP » disparaît.

Remarque : Lorsque la radio soit en marche, appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre la radio.

La fonction sieste est désactivée et l'indication « NAP » disparaît

FR - 5

DESCRIPTION DE L'AFFICHEUR LCD

Réglage de la luminosité de l'afficheur

Lorsque l'alarme n'est pas en train de retentir, appuyez sur la touche SNOOZE/ DIMMER (2) de manière répétée pour régler la luminosité de l'afficheur (haute, movenne ou basse)

Alimentation secteur : 230 V ~ 50 Hz (norme CE)

Les piles (DC 3V) de type UM4/AAA/R03 (non fournies) sont destinées uniquement à la sauvegarde du réglage de l'heure et de l'alarmé en cas de panne de courant.

L'utilisation de piles alcalines est recommandée. Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de remplacer les piles tous les 6 mois.

Ouvrez le compartiment pour piles (19) et insérez-y 2 piles de type UM4/AAA/ R03 (non fournies) en respectant la polarité (signes + et -), puis refermez le

SYSTEME DE SAUVEGARDE DE L'HEURE ET DE L'ALARME : Les piles de sauvegarde vous permettent de conserver en mémoire le réglage de l'heure et de l'alarme lors d'une panne de courant. Afin d'optimiser la durée de vie des piles, le rétro-éclairage de l'afficheur n'est pas actif. Tous les réglages de l'horloge seront conservés en mémoire. Veuillez noter qu'il se peut que l'heure avance ou recule très légèrement et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage. S'il n'y a pas de piles dans l'appareil, l'afficheur (5) clignotera « 0:00 »

pour vous signaler qu'il faut à nouveau procéder aux réglages de l'heure et de l'alarme

* Veuillez vous référer à la section « Réglage de l'heure».

Remarques sur les piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou différents types de piles.
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil, car elles
- pourraient couler.
- . N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur similaires.

FONCTION SOMMEIL (arrêt automatique)

Cette fonction vous permet de régler une durée avant arrêt automatique de la

Veillez à ce que la radio soit en marche avant de régler la fonction sommeil. 1. Pour régler la durée avant arrêt automatique de l'appareil, appuvez sur la tou-

che SLEEP (11) puis appuyez sur cette même touche de manière répétée pour sélectionner une durée (120, 110, 100,...,00). 2. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 4 secondes, l'appareil revient en mode d'affichage de l'heure et l'indication « SLEEP » apparaît sur l'afficheur.

3. L'appareil s'arrêtera automatiquement une fois la durée sélectionnée écoulée. L'indication « SLEEP » disparaît alors. 4. En mode sommeil, appuyez sur la touche SLEEP (11) pour afficher la durée

restante avant l'arrêt automatique de la radio.

5. Si vous souhaitez arrêter l'appareil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche SLEEP. Appuyez ensuite de manière répétée sur cette même touche pour régler la durée de la fonction sommeil sur « 00 ». L'appareil revient en mode d'affichage de l'heure après 5 secondes. La fonction sommei est désactivée et l'indication « SLEEP » disparaît.

Remarque : Lorsque la radio soit en marche, appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre la radio.

La fonction sommeil est désactivée et l'indication « SLEEP » disparaît.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



ATTENTION: Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique. n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

FR - 6

Produit LED de classe

LAMPE

Votre radio-réveil est équipé d'une lampe LED (à diodes électroluminescentes) permettant d'économiser l'énergie

1. Appuyez sur l'interrupteur 🔘 (3) pour passer en mode de réveil avec la lumière progressive. Le symbole « * » apparaît sur l'afficheur. Lorsque vous choisissez ce mode, la lumière s'allume 5 minutes avant l'heure d'alarme et son intensité augmente progressivement jusqu'à atteindre l'intensité maximale à l'heure d'alarme sélectionnée

Remarque : Arrêt de l'alarme (Suivez la section « ARRÊT DE L'ALARME ») arrêtera la lampe. Le symbole « 🛊 » reste affiché. La lampe s'allume à nouveau avant l'heure d'alarme sélectionnée

2. Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur Q (3) pour allumer la lampe. Appuyez encore une fois sur l'interrupteur pour l'éteindre. Le symbole « 🖐


RÉGLAGE DE L'HEURE, DE LA DATE ET DE L'HEURE D'ETE

Réglage de l'heure


Placez le commutateur de modes de réglage (6) sur la position ${\mathfrak O}$. Le champ des heures clignote sur l'afficheur (5). Utilisez les touches ◀ / ▶ (13/14) pour régler les heures. Si vous appuyez longuement sur ces mêmes touches, les chiffres défileront plus rapidement. Une fois le réglage terminé, placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position

Réglage de la date

- 1. Appuyez sur la touche 🗰 (8) pour entrer dans le mode de réglage de la date. Le champ de l'année clignote. Utilisez les touches ◀ / ▶ (13/14) pour régler l'année. Si vous appuyez longuement sur ces mêmes touches, les chiffres défileront plus rapidement. Appuyez sur la touche (8) pour confirmer votre
- 2.Répétez cette procédure pour régler le jour et le mois. La date que vous avez réglée apparaît ensuite sur l'afficheur.
- 3. Une fois votre réglage confirmé, la date actuelle s'afficheront Remarque: Lorsque la radio est éteinte, appuyez sur la touche SLEEP (11) pour afficher la date.



Appuyez longuement sur la touche SLEEP (11) pour sélectionner le format d'affichage 12 heures, appuyez longuement sur la touche pour reculer le format d'affichage 24heures.



IMPORTANT

- Ne jetez pas les piles au feu!
- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usanées - La plaque signalétique se trouve sous l'appareil
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- · Veillez à ne pas exposer votre appareil aux éclaboussures. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide N'utilisez jamais de solvants.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur. La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement
- accessible durant l'utilisation. Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électrostatiques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou encastré à moins d'assurer une ventilation adéquate.
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit rester facilement accessible.
- · Si le câble ou cordon d'alimentation flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

FR - 7



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

CE

2009-9-23 15:56

L'appareil vous permet de régler deux heures d'alarme différentes.

1.Placez le commutateur de modes de réglage (6) sur la position * (alarme 1)

sur ces mêmes touches, les chiffres défileront plus rapidement. L'indication

Une fois le réglage de l'heure d'alarme terminé, placez le commutateur de mode de réglage (6) sur la position

Appuvez une fois : désactivation de l'alarme